

1.



Schnelle Installation durch Außenbefestigungen.
Quick installation through external mounting.

Keine Senkkopfschrauben verwenden.
Durchmesser Befestigungsloch: 5,1 mm
FD 10 S 82 mm Befestigungslochabstand
FD 7 M 77 mm Befestigungslochabstand
FD 12 L 87 mm Befestigungslochabstand

Don't use countersunk head screws.
Diameter mounting hole: 5.1 mm
FD 10 S 82 mm mounting hole spacing
FD 7 M 77 mm mounting hole spacing
FD 12 L 87 mm mounting hole spacing

2.



Die vorgeprägten Kabeleinführungen mit einem spitzen Werkzeug (z.B. Kreuzschraubendreher) durchstoßen.
Push through the pre-molded cable entries with a pointed tool (e.g., cross screwdriver).

3.



Der Deckel kann werkzeuglos auf das Unterteil aufgesetzt werden.
The lid can be placed on the base without using a tool.

4.



Genügend Platz für die Verdrahtung.
Enough space for wiring.

5.



Herstellung der Kondenswasseröffnung:
Eine der 4 Abstandhalternoppen bündig zum Dosenboden abschneiden.
Building the condensation water opening: cut one of the 4 spacer knobs flush with the bottom of the can.